




XD-748/749/750

暴晒架挂板/采样板

XD-748暴晒架挂板操作说明

(1) 挂样位置可选为海上平台围栏上，先将试片固定在试样架上，再将试样架安装在挂点处，竖直固定，如右下图所示。

(2) 按照以下时间点取试板：挂板分为四种，分别是裸钢板和三种涂层配套挂板，均有编号，具体可参考下表所示。悬挂时会按照从小到大的顺序，自上而下依次挂板，每季度按下表顺序每种挂板取下3块。

(3) 取下的挂板使用密封袋保存，每季度取回陆地进行检测分析。



挂板示意图 (实际挂板位置现场确认)

裸钢板		环氧富锌 60-80, 环氧云铁 150-200, 聚氨酯面漆 80 (背板标记 EI-1)		改性环氧 150, 改性环氧 150, 聚氨酯面漆 60, 氟碳清漆 20-30 (背板标记 STE-2)		厚浆环氧 150, 厚浆环氧 150, 聚氨酯面漆 80 (背板标记 EP-4)	
编号	取板日期	编号	取板日期	编号	取板日期	编号	取板日期



XD-749

是根据GB/T 19292.3-2018/ISO 9225:2012

在氯离子沉积速率的测定的样板

氯离子采样板，中间网格为面积100mm²的无氯纱布。采样周期12次，每30天采样1次。


XD-749氯离子沉积速率采样板操作说明

氯离子沉积速率测试：

- (1) 将氯离子采样板竖直安装在选定的位置处；
- (2) 试验时，每隔30天，取下氯离子采样纱布，使用自封袋密封保存；
- (3) 同时安装新的氯离子采样纱布，每次更换采样纱布后，使用防水胶带将采样板四周粘贴密封，防止进水；
- (4) 取下的采样纱布妥善保存，每季度回收至陆地进行检测分析。
- (5) 可按照固定时间点取下/更换氯离子采样纱布。



氯离子采样板



XD-750

根据GB/T 19292.3-2018/ISO 9225:2012
在二氧化硫沉积速率的测定的样板

XD-750二氧化硫沉积速率采样板操作说明

二氧化硫沉积速率测试：

- （1）将二氧化硫采样器安装在选定位置处，安装时需使采样口朝下，如右下图所示；
- （2）试验时，每隔30天，取下二氧化硫采样滤纸，使用自封袋密封保存；
- （3）同时安装新的二氧化硫采样滤纸，每次更换采样滤纸后，使用防水胶带将采样板四周粘贴密封，防止进水；
- （4）取下的采样滤纸每季度回收至陆地进行检测分析。
- （5）可按照固定时间点取下/更换二氧化硫采样纱布。



二氧化硫采样器